

Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a údržbě.

Před Vaší první jízdou na Micro koloběžce si tento návod pozorně přečtěte a uschovejte ho pro případné další použití.

## Důležitá upozornění pro malé děti:

Jestliže budou na koloběžkách jezdit malé děti, prosíme rodiče a nebo odpovědné osoby o dodržování následujících pokynů:

1. Ideální výška řídicí tyče by měla být nastavena tak, že brada dítěte bude řídicí tyč přesahovat min. o 20 cm. Řídicí tyč a případný skládací mechanismus musí být zajištěny a pevně dotaženy.
2. Děti by měly jezdit pouze pod neustálým dohledem, měli by nosit ochrannou výzbroj a vhodnou obuv a v žádném případě by neměly jezdit v silničním provozu a za tmy.

## Bezpečnostní předpisy

### Úrazy nemusí být! Dodržujte prosím bezpečnostní předpisy.

- Před každou jízdou zkontrolujte Vaši koloběžku a ujistěte se, že všechny zástrčky, páčky, matky a šrouby jsou pevně dotaženy. Dbejte na to, aby kolečka byla správně upevněna a nevykazovaly žádné známky opotřebení. Ujistěte se, že řídicí tyč pevně drží v požadované výšce.

- Neručíme za uvolněné a ztracené díly.

- Když jedete na Micro koloběžce, noste vždy helmu, chrániče zápěstí, loktů a kolen a obuv s gumovou podrážkou.

- Vyvarujte se strmým klesáním, kde nemohou integrované brzdy poskytnout dostatečnou ochranu. Brzda není uzpůsobena na razantní sjezd!

- Montáž koloběžek a obsluhování skládacího mechanismu **smí dělat pouze dospělí**.

- Vrchní část brzdy bývá horká – vyvarujte se přímému kontaktu po brzdění, hrozí riziko popálení. Vyvarujte se delšího, kontinuálního stlačení brzdy.

- Nejezděte rychleji než 10 km/h.

- Vyhýbejte se silnicím, cestám a ostatním místům s automobilovým provozem.

- Vždy dodržujte dopravní předpisy a nařízení.

- Na Micro koloběžce jezděte vždy sám.

- Nikdy nepoužívejte Micro koloběžku za šera nebo v noci.

- Nepoužívejte Micro koloběžku na mokřem, olejovém, písčitém, špinavém, zmrzlém, drsném nebo nerovném povrchu.

- Zřekněte se kaskadérských kousků – přizpůsobte způsob jízdy Vaším osobním schopnostem.

- Neprovádějte na Micro koloběžce žádné úpravy a změny, aby nebyla ohrožena Vaše bezpečnost.

- Dodržujte a nepřekračujte maximální nosnost jednotlivých modelů

- Pozor, častým povolováním šroubu v ose klesá jeho schopnost bezpečného zajištění.

## Výstražné pokyny

Jako cyklistika, skateboarding, in-line bruslení není ani jízda na MICRO koloběžce, dokonce i za nejlepších podmínek, nikterak bezpečná a může dojít až ke smrtelným úrazům, proto buďte opatrní.

Když jedete na MICRO koloběžce, noste vždy ochrannou helmu. Řemínek helmy si pod bradou vždy pevně utáhněte. Nechráněný pád může vést k vážným nebo smrtelným úrazům. Za deště se snižuje přilnavost k povrchu, brzdná dráha a viditelnost. Za mokra se výrazně zvyšuje nebezpečí úrazu a poranění. Jízda za šera, v noci nebo za snížené viditelnosti je nebezpečná a zvyšuje riziko úrazu či poranění. V oblasti skládacího mechanismu dejte prosím pozor na Vaše prsty.

Při nepozornosti při skládání či rozkládání MICRO koloběžky hrozí nebezpečí utrpění pohmožděnin. Děti smějí používat MICRO koloběžku pouze v doprovodu dospělých.

## Montážní návody

### Mini Micro Classic / Mini Micro Deluxe

Maximální nosnost modelu Mini Micro je 50 kg. Doporučená max. hmotnost jezdce je 35 kg. Doporučený věk od 2 let.

**Montáž:** řídicí tyč zasuňte do řídicího otvoru tak, aby zobáček na řídicí tyči zaklapl. Vizually se ujistěte, že zobáček je zajištěný.

**Demontáž:** stiskněte zobáček zespodu koloběžky na řídicí tyči a tyč vysuňte.

### Mini Micro Classic 3v1 / Mini Micro Deluxe 3v1

Maximální nosnost modelu Mini Micro 3v1 s namontovaným sedátkem je 20 kg. Maximální nosnost bez sedátka je 50kg (doporučená max. hmotnost jezdce je 35 kg). Doporučený věk od 1,5 let dle schopností dítěte.

O-řídicí tyč může fungovat samostatně. V případě potřeby sedátka, lze sedátko přišroubovat k O-řídicí tyči do připravených otvorů.

**Montáž:** řídicí tyč zasuňte do řídicího otvoru tak, aby zobáček na řídicí tyči zaklapl. Vizually se ujistěte, že zobáček je zajištěný.

**Demontáž:** stiskněte zobáček na řídicí tyči a tyč vysuňte.

### Mini2go Deluxe / Mini2go Deluxe Plus

Maximální nosnost modelu Mini2go je 50 kg. Doporučená max. hmotnost jezdce je 35 kg. Doporučený věk od 1,5 let dle schopností dítěte.

**Montáž:** řídicí tyč zasuňte do řídicího otvoru tak, aby zobáček na řídicí tyči zaklapl. Na tyč nasadte konstrukci sedátka a poté přitlačte sedátko dolů k desce až do zaklapnutí 4 úchytů ke spodní straně nášlapné desky. Inbusovým klíčem přišroubujte sedátko pevně k řídicí tyči.

**Demontáž:** Pro rozložení postupujte v obráceném pořadí.

### Mini Micro Deluxe 3v1 Plus

Maximální nosnost modelu Mini Micro 3v1 s namontovaným sedátkem je 20 kg. Maximální nosnost bez sedátka je 50kg (doporučená max. hmotnost jezdce je 35 kg). Doporučený věk od 1 roku dle schopností dítěte.

**Montáž vodící tyče:** do zadního otvoru v sedátku vložte díl č.2. Ze spodní části vodící tyče vysuňte do boku zajišťovací díl. Otvorem ve vloženém dílu do sedátka prostrčte spodní část vodící tyče. Zajištěte zajišťovacím dílem z vodící tyče.

**Montáž sedátka na koloběžku:** na otvor pro řídicí tyč vložte objímku se stupátky. Na řídicí tyč nandejte (přes červený zobáček) kruhové plastové díly. Řídicí tyč zasuňte do řídicího otvoru tak, aby zobáček na řídicí tyči ve spodní části zaklapl. Na řídicí tyč přiložte sedátko a pevně k němu přišroubujte protikus. Stupátka musí být v úhlu 90° vůči směru jízdy. Viz obrázkový návod.

Pro vyndání řídicí tyče zmáčkněte červený zobáček na řídicí tyči ve spodní části a řídicí tyč vytáhněte.

### Maxi Micro Deluxe / Maxi Micro Deluxe skládací / Maxi Micro Deluxe Pro

Maximální nosnost modelu Maxi Micro je 50 kg. Doporučený věk od 5 let.

**Montáž Maxi Deluxe:** řídicí tyč zasuňte do otvoru desky tak, aby zobáček na řídicí tyči zaklapl. Vizually se ujistěte, že zobáček je zajištěný.

**Rozložení Maxi Deluxe skládací:** Zatahněte plastovou objímku ve spodní části řídicí tyče nahoru (směrem k rukojetím) a zároveň postavte řídicí tyč do vzpřímené polohy.

**Demontáž Maxi Deluxe:** stiskněte zobáček zespodu na řídicí tyči a tyč vysuňte.

**Složení Maxi Deluxe skládací:** Zatahněte plastovou objímku ve spodní části řídicí tyče nahoru (směrem k rukojetím) a zároveň položte řídicí tyč k nášlapné desce.

### Micro G-Bike AIR / G-Bike Light / G-Bike + / G-Bike Chopper

Maximální nosnost G-Bike je 20 kg. Doporučený věk od 2-5 let.

**Montáž:** Šroubem ve středu řídicí tyče povolte řídicí tyč a vycentrujte horní díl svorky, pomocí inbusového klíče šroub pevně dotáhněte. Povolte šrouby svorky, vložte řídicí tyč a svorku opět pevně dotáhněte. Nastavte výšku sedla a zajištěte rychloupínacím šroubem – inbus. Klíčem dotáhněte protišroub, aby dítě nemohlo rychloupínač povolit. Montáž mohou provádět pouze dospělí. G-Bike před jízdou vždy zkontrolujte!

### Micro Cruiser

Maximální nosnost Micro Cruiser je 100 kg. Určeno pro děti školního věku.

**Rozložení:** otevřít upínací páku, stisknout stříbrné zajišťovací tlačítko a postavte řídicí tyč až jsou zřetelně zajištěná, zajištění upínací páčky.

**Složení:** otevřít upínací páku, stisknout stříbrné zajišťovací tlačítko a složit řídicí tyč ke stupátku než zřetelně zaklapne, zajištění upínací páčky.

tlak upínací páčky lze regulovat šroubem naproti upínací páčce.

**Montáž řídicí tyče:** Inbusovým klíčem povolte 2 šrouby, vložte a nastavte si řídicí tyč podle potřeby do správné polohy a pevně dotáhněte (montáž mohou provádět pouze dospělí).

### Micro Sprite / Bullet / Monster Bullet / White / White Interlock / Rocket / Speed+ / Black / Black Interlock / Suspension / Urban / Metropolitan

Maximální nosnost je 100 kg.

**Rozložení:** otevřít upínací páku, stisknout modré zajišťovací tlačítko a postavte řídicí tyč až jsou zřetelně zajištěná, zajištění upínací páčky. tlak upínací páčky lze regulovat šroubem.

**Složení:** otevřít upínací páku, stisknout modré zajišťovací tlačítko a složit řídicí tyč ke stupátku než zřetelně zaklapne, zajištění upínací páčky.

**Použití zámku: Interlock Black / White:** Standardní číselná kombinace zámku je "000". **Změna číselného kódu:** Nastavte svou číselnou kombinaci (nový zámeček je nastaven na "000"). Otočte tlačítkem umístěným nahoře na těle zámku (se symbolem klíče) o 90° po směru hodinových ručiček. Nastavte libovolný kód. Otočte horním tlačítkem zpět o 90°. Nová kombinace je tímto nastavena. Změnu kódu lze kdykoli opakovat.

**Odemknutí:** Zmáčkněte černé tlačítko na boku zámku, vytáhněte kabel z těla zámku.

**Zamknutí:** Zmáčkněte černého tlačítko na boku zámku, zasuňte kabel do těla zámku. Pozn.: Ukázka postupu a popis tlačítek v příloženém obrázkovém manuálu.

#### Micro Flex / Flex AIR / Flex 200mm PU / Lady Flex

Maximální nosnost je 100 kg.

**Rozložení:** otevřít upínací páku a stisknout zajišťovací tlačítko a postavit říditka až jsou zřetelně zajištěná, zajistit upínací páčku. Tlak upínací páčky lze regulovat šroubem.

**Složení:** otevřít upínací páku s stisknout zajišťovací tlačítko současně s modrým tlačítkem a složit říditka ke stupátku než zřetelně zaklapne, zajistit upínací páčku.

#### Micro Downtown

Maximální nosnost je 100 kg.

**Rozložení:** stiskněte stříbrné tlačítko u skládacího mechanismu a rozevřete řídicí tyč od nášlapné desky, čímž koloběžku postavíte.

**Složení:** nadzvedněte nohou krytku skládacího mechanismu a špičkou boty lehce kopněte do vrchní části skládacího mechanismu, čímž dojde k jeho odjištění.

#### Freestylové koloběžky Micro MX Crossneck / MX Trixx / MX Benj Edition / MX Freeride Street / MX Core / Ramp

Maximální nosnost je 100 kg.

**Montáž:** Zasuňte říditka do objímky vidlice a šrouby objímky pevně dotáhněte.

**Demontáž:** Uvolněte šrouby objímky a vysuňte řídicí tyč.

#### Micro Kickboard Monster / Original / Compact

**Rozložení:** zatáhněte za objímku dole u skládacího mechanismu, postavte řídicí tyč do vzpřímené polohy. Objímka zacvakne na pozici a zajistí říditka proti složení – zkontrolujte.

**Složení:** zatáhněte za objímku směrem nahoru a sklopte řídicí tyč. Objímka zacvakne na pozici a zajistí říditka proti zvednutí.

**Výměna řídicí: joystick / říditka T** - ostranit krytku SWISS DESIGN, vyšroubovat šroub. Vyjmeme a vyměníme joystickovou kouli nebo říditka T. Šroub zašroubojeme, utáhneme a vrátíme krytku zpět.

#### Micro Luggage

**Rozložení:** zmáčkněte modré tlačítko na vrchu řídicí tyče a nastavit požadovanou výšku řídicí tyče. Zatáhněte za popruh s modrými šipkami a druhou rukou sklopte nášlapnou desku. Říditka zajištěte sklopným táhlem zvednutím směrem nahoru. Před jízdou zkontrolujte zajištění nášlapné desky ve sklopené poloze.

**Složení:** Odjistěte říditka sklopením táhla. Zatáhněte za popruh s modrými šipkami a druhou rukou zvedněte nášlapnou desku zpět ke kufru. zmáčkněte modré tlačítko na vrchu řídicí tyče a říditka zasuňte. (obrázky na straně 26-27 v manuálu).

#### Montáž sklopných rukojetí řídicí tyče s mosaznými tlačítky

Říditka zasunout do otvorů k tomu určeným, říditka vyrovnat tak, aby obě mosazná tlačítka zaskočila. Vyjmutí řídicí tyče Stisknout mosazná tlačítka a vytáhnout říditka.

#### Montáž vodorovné tyče řídicí tyče (Micro Downtown / Suspension)

Inbusovým klíčem povolit a vytáhnout šrouby pro řídicí tyč. Vložit a vycentrovat tyč s říditky (brzda pro Downtown by měla být na pravé ruce). Vrátit krytu a šrouby pevně dotáhnout.

#### Nastavení výšky řídicí tyče u modelů které to umožňují

Otevřít upínací páku na řídicí tyči a nastavit požadovanou výšku řídicí tyče. V ideálním případě na maximální výšku tak, aby zaskočilo tlačítko v řídicí tyči. Pokud nastavujete nižší výšku dostatečně dotáhněte šroub (inbusovým klíčem) u upínací páčky tak, aby nedocházelo k samovolnému poklesu řídicí tyče. Pro složení řídicí tyče povolte upínací páčku, pokud máte zaskočené tlačítko v řídicí tyči je potřeba jej zmáčknout, poté snižte řídicí tyč.

#### Když nejde jakákoliv upínací páka zpět správně zavřít

Jestliže upínací páka nedosahuje správný uzavírací efekt, je potřeba šroub naproti páčce dotahovat rukou nebo inbusovým klíčem tak dlouho, až je upnutí dostačující.

#### Brzdový systém

Vaše Micro koloběžka je vybavená inováčním brzdovým systémem. Při brzdění jednoduše stoupněte pravou nebo levou nohou na brzdu na zadním kolečku.

**Pozor!** Plech na brzdě může být velmi horký – vyvarujte se kontaktu s kůží, hrozí nebezpečí popálení!

## Záruční podmínky

Micro koloběžka má záruku 24 měsíců od data prodeje na materiál a na práci. Během záruční lhůty je na posouzení Micro Mobility Systems, zda je zboží v záruce opravitelné a nebo zda bude vyměněno.

#### Záruka se nevztahuje na škody související s:

- nesprávné použití (např. skoky, u-rampy, skateparky na modelech, které nejsou k tomu určeny), překročení nosnosti koloběžky, použití pro jiný účel, než je určeno, nedbalé použití nebo na normální opotřebení
- na vnější okolnosti (např. prudký náraz do obrubníku, kolejnice, překážky na silnici, atd.)
- neodborně provedené opravy nebo zásahy do modelu
- nesprávná montáž koleček, kuličkových ložisek, pružin, stupátka a ostatních částí
- zadní kolečko musí být závčas vyměněno podle stylu jízdy, váhy jezdce a podle kvality povrchu terénu
- pro originál Micro kolečka používejte pouze originální osová šrouby

#### Záruční servis

- uschovejte si pokladní doklad od Vašeho prodejce – v případě uplatňování záruky bude muset být předložen
- při reklamaci vezměte sebou k Vašemu Micro prodejci doklad o koupi a produkt
- Váš prodejce prozkoumá závadu a navrhne další postup
- pokud reklamáce Vaší koloběžky nebyla uznána jako oprávněná, nabídne Vám Váš Micro prodejce ke koupi nové náhradní díly, v případě zájmu může provést montáž
- záruka se vztahuje pouze na prvního majitele a je omezena na 24 měsíců od data prodeje

## Důležité

**Doporučení na zacházení s Micro koloběžkou:** jezděte vždy ukázněně a dodržujte bezpečnostní předpisy a pravidla.

#### Upozornění pro freestylové koloběžky:

Před použitím freestyle koloběžek si nejdříve ověřte, pro jaký freestyle je Váš model určený. Některé modely mohou být určeny pro skoky a agresivní styl, jiné pouze pro triky na běžném povrchu. Ač jsou tyto koloběžky postaveny pro freestyle, nejsou nezníitelné a nemusí odolat všem přímým či nepřímým nárazům, pádům z výšky na jinou část než jsou kolečka a nešetřnému zacházení – v těchto případech nemusí být případná reklamáce uznána! Tyto koloběžky je nutné pravidelně kontrolovat a v případě jakéhokoli poškození či deformace, je nutná okamžitá výměna poškozeného dílu.

#### Údržba

Po každém použití vyčistěte koloběžku vlhkým, měkkým hadříkem. Ložiska čistit pravidelně měkkým hadříkem a rozteče pravidelně olejit popř. vyměnit. Po použití ostrých hran může dojít k poškození.

Neopírat se celou vahou o otočný čep, mohlo by dojít k deformaci trubky a tím by přestala být výškově nastavitelná.

Pohyblivé díly skládacího mechanismu každé 3 týdny lehce postříkat olejem a otřít. Říditka po cca.4 týdnech zkontrolovat a pokud to je nutné, znovu nastavit.

# SK - návod na použitie produktov Micro



Tento návod obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti, používaní a údržbe.

Pred Vašej prvej jazdou na Micro kolobežke si tento návod pozorne prečítajte a uschovajte ho pre prípadné ďalšie použitie.

## Dôležité upozornenia pre malé deti:

Ak budú na kolobežkách jazdiť malé deti, prosíme rodičov a alebo zodpovednej osoby o dodržiavanie nasledujúcich pokynov:

1. Ideálna výška riadidiel by mala byť nastavená tak, že brada dieťaťa bude riadidlá presahovať min. o 20 cm. Riadidlá a prípadný skladací mechanizmus musí byť zaistené a pevne dotiahnuté.
2. Deti by mali jazdiť iba pod neustálym dohľadom, mali by nosiť ochrannú výzbroj a vhodnú obuv a v žiadnom prípade by nemali jazdiť v cestnej premávke a za tmy.

## Bezpečnostné predpisy

### Úrazy nemusia byť! Dodržujte prosím bezpečnostné predpisy.

- Pred každou jazdou skontrolujte Vašu kolobežku a uistite sa, že všetky zástrčky, páčky, matky a skrutky sú pevne dotiahnuté. Dbajte na to, aby kolieska bola správne upevnená a nevykazovali žiadne známky opotrebenia. Uistite sa, že riadidlá pevne drží v požadovanej výške.
- Neručíme za uvoľnené a stratené diely.
- Keď idete na Micro kolobežku, noste vždy prilbu, chrániče zápästia, lakťov a kolien a obuv s gumovou podrážkou.
- Vyvarujte sa strmým klesaním, kde nemôžu integrované brzdy poskytnúť dostatočnú ochranu. Brzda nie je usposobená na razantné zjazdy!
- Montáž kolobežiek a obsluhovanie skladacieho mechanizmu smie robiť len dospelí.
- Vrchná časť brzdy býva horúca - vyvarujte sa priamemu kontaktu po brzdení, hrozí riziko popálenia. Vyvarujte sa dlhšieho, kontinuálneho stlačenia brzdy.
- Nejazdite rýchlejšie než 10 km / h
- Vyhýbajte sa cestám, cestám a ostatným miestam s automobilovou premávkou.
- Vždy dodržujte dopravné predpisy a nariadenia.
- Na Micro kolobežke jazdíte vždy sám.
- Nikdy nepoužívajte Micro kolobežku za šera alebo v noci.
- Nepoužívajte Micro kolobežku na mokrom, olejovom, piesčitom, špinavom, zamrznutom, drsnom alebo nerovnom povrchu.
- Zrieknite sa kaskadérskych kúskov - prispôbte spôsob jazdy Vaším osobným schopnostiam.
- Nevykonávajte na Micro kolobežke žiadne úpravy a zmeny, aby nebola ohrozená Vaša bezpečnosť.
- Dodržujte maximálnu nosnosť jednotlivých modelov
- Pozor, častým povolením skrutky v osi klesá jeho schopnosť bezpečného zaistenia.

## Výstražné pokyny

Ako cyklistika, skateboarding, in-line korčuľovanie nie je ani jazda na MICRO kolobežke, dokonca aj za najlepších podmienok, nijako bezpečná a môže dôjsť až k smrteľným úrazom, preto buďte opatrní.

Keď idete na MICRO kolobežku, noste vždy ochrannú helmu. Remienok prilby si pod bradou vždy pevne utiahnite. Nechránený pád môže viesť k vážnym alebo smrteľným úrazom. Za dažďa sa znižuje priľnavosť k povrchu, brzdná dráha a viditeľnosť. Za mokra sa výrazne zvyšuje nebezpečenstvo úrazu a poranenia. Jazda za šera, v noci alebo za zníženej viditeľnosti je nebezpečná a zvyšuje riziko úrazu či poranenia. V oblasti skladacieho mechanizmu dajte prosím pozor na Vaše prsty.

Pri nepozornosti pri skladaní či rozkladaní MICRO kolobežky hrozí rizika utrpenia pomliaždenín. Deti môžu používať MICRO kolobežku len v sprievode dospelých.

## Montážne návody

### Mini Micro Classic / Mini Micro Deluxe

Maximálna nosnosť modelu Mini Micro je 50 kg. Odporúčaná max. hmotnosť jazdca je 35 kg. Odporúčaná vek od 2 rokov.

**Montáž:** riadiaca tyč zasuňte do riadiaceho otvoru tak, aby zobáčik na riadiacej tyči zaklapol. Vizualne sa uistite, že zobáčik je zaistený.

**Demontáž:** stlačte zobáčik zospodu kolobežky na riadiacej tyči a tyč vysuňte.

### Mini Micro Classic 3v1 / Mini Micro Deluxe 3v1

Maximálna nosnosť modelu Mini Micro 3v1 s namontovaným sedadlom je 20 kg. Maximálna nosnosť bez sedátka je 50kg (odporúčaná max. hmotnosť jazdca je 35 kg). Odporúčaná vek od 1,5 rokov podľa schopností dieťaťa.

O-řídítková tyč môže fungovať samostatne. V prípade potreby sedátka, možno sedátko priskrutkovať k O-řídítkové žrdi do pripravených otvorov.

**Montáž:** riadiaca tyč zasuňte do riadiaceho otvoru tak, aby zobáčik na riadiacej tyči zaklapol. Vizualne sa uistite, že zobáčik je zaistený.

**Demontáž:** stlačte zobáčik na riadiacej tyči a tyč vysuňte.

### Mini Micro Deluxe 3v1 Plus

Maximálna nosnosť modelu Mini Micro 3v1 s namontovaným sedadlom je 20 kg. Maximálna nosnosť bez sedátka je 50kg (odporúčaná max. hmotnosť jazdca je 35 kg). Odporúčaná vek od 1 roku podľa schopností dieťaťa.

**Montáž vodiacej tyče:** do zadného otvoru v sedadle vložte diel č.2. Zo spodnej časti vodiacej tyče vysuňte do boku zaisťovací diel. Otvorom vo vloženom dieli do sedátka prestrčte spodnú časť vodiacej tyče. Zaisťte zaisťovacím dielom z vodiacej tyče.

**Montáž sedátka na kolobežku:** na otvor pre riadiace tyč vložte objímku s plošinou. Na riadiacu tyč ukážte (cez červený zobáčik) kruhové plastové diely. Riadiaci tyč zasuňte do riadiaceho otvoru tak, aby zobáčik na riadiacej tyči v spodnej časti zaklapol. Na riadiace tyč priložte sedadlo a pevne k nemu priskrutkujte protikus. Stúpadlá musia byť v uhle 90 ° voči smeru jazdy. Vid' obrázkový návod.

Pre vybratí riadiace tyče stlačte červený zobáčik na riadiacej tyči v spodnej časti a riadiace tyč vytiahnite.

### Mini2go Deluxe / Mini2go Deluxe Plus

Maximálna nosnosť modelu Mini2go je 50 kg. Odporúčaná max. hmotnosť jazdca je 35 kg. Odporúčaná vek od 1,5 rokov podľa schopností dieťaťa.

**Montáž:** riadiaca tyč zasuňte do riadiaceho otvoru tak, aby zobáčik na riadiacej tyči zaklapol. Na tyč nasadte konštrukciu sedátka a potom priláčajte sedátko bane k doske až do zaklapnutia 4 úchytov k spodnej strane nášľapnej dosky. Inbusovým kľúčom priskrutkujte sedátko pevne k riadiacej tyči.

**Demontáž:** Pre rozloženie postupujte v obrátenom poradí.

### Maxi Micro Deluxe / Maxi Micro Deluxe skládací / Maxi Micro Deluxe Pro

Maximálna nosnosť modelu Maxi Micro je 50 kg. Odporúčaná vek od 5 rokov.

**Montáž Maxi Deluxe:** riadiacu tyč zasuňte do otvoru dosky tak, aby zobáčik na riadiacej tyči zaklapol. Vizualne sa uistite, že zobáčik je zaistený.

**Rozloženie Maxi Deluxe skládací:** Zatiahnite plastovú objímku v spodnej časti riadítkové tyče hore a zároveň postavte riadiacu tyč do vzpriamenej polohy.

**Demontáž Maxi Deluxe:** stlačte zobáčik zospodu na riadiaci tyči a tyč vysuňte.

**Zloženie Maxi Deluxe skládací:** Zatiahnite plastovú objímku v spodnej časti riadítkové tyče hore a zároveň položte riadiacu tyč k nášľapnej doske.

### Micro G-Bike AIR / G-Bike Light / G-Bike + / G-Bike Chopper

Maximálna nosnosť G-Bike je 20 kg. Odporúčaná vek od 2-5 rokov.

**Montáž:** Skrutkou v stredu riadidiel povoľte riadidlá a vycentrujte horný diel svorky, pomocou inbusového kľúča skrutku pevne dotiahnite. Povoľte skrutky svorky, vložte riadidlá a svorku opäť pevne dotiahnite. Nastavte výšku sedla a zaisťte rýchloupínacím skrutkou - inbus. kľúčom dotiahnite protišroub, aby dieťa nemohlo rýchloupínač povoliť. Montáž môžu vykonávať len dospelí. G-Bike pred jazdou vždy skontrolujte!

### Micro Cruiser

Maximálna nosnosť Micro Cruiser je 100 kg. Určené pre deti školského veku.

**Rozloženie:** otvoríť upínacie páku, stlačiť strieborné zaisťovacie tlačidlo a postavte riadidla až sú zreteľne zaistené, zaisťiť upínacie páčku.

**Zloženie:** otvoríť upínacie páku, stlačiť modré zaisťovacie tlačidlo a zložiť riadidla ku stúpadlu než zreteľne zaklapne, zaisťiť upínacie páčku.

Plak upínací páčky možno regulovať skrutkou naproti upínací páčke.

Montáž riadidiel: inbusovým kľúčom povoľte 2 skrutky, vložte a nastavte si riadítkovú tyč podľa potreby do správnej polohy a pevne dotiahnite (montáž môžu vykonávať len dospelí).

### Micro Sprite / Bullet / Monster Bullet / White / White Interlock / Rocket / Speed+ / Black / Black Interlock / Suspension / Urban / Metropolitan

Maximálna nosnosť je 100 kg.

**Rozloženie:** otvoríť upínacie páku, stlačiť modré zaisťovacie tlačidlo a postavte riadidlá až sú zreteľne zaistené, zaisťiť upínacie páčku. Plak upínacie páčky možno regulovať skrutkou.

**Zloženie:** otvoríť upínacie páku, stlačiť modré zaisťovacie tlačidlo a zložiť riadidlá ku stúpadlu než zreteľne zaklapne, zaisťiť upínacie páčku.

**Použitie zámku: Interlock Black / White:** Štandardná číselná kombinácia zámku je "000". Zmena číselného kodu: Nastavte svoju číselnú kombináciu (nový zámok je nastavený na "000"). Otočte tlačidlom umiestnením hore na tele zámku (so symbolom kľúča) o 90 ° v smere hodinových ručičiek. Nastavte ľubovoľný kód. Otočte horným tlačidlom späť o 90 °. Nová kombinácia je týmto nastavená. Zmenu kódu možno kedykoľvek opakovať.

**Odomknutie:** Stlačte čierne tlačidlo na boku zámku, vytiahnite kábel z tela zámku.

**Zamknutie:** Stlačte čierneho tlačidlo na boku zámku, zasuňte kábel do tela zámku. Pozn.: Ukážka postupu a popis tlačidiel v priloženom obrázkovom manuáli.

#### **Micro Flex / Flex AIR / Flex 200mm PU / Lady Flex**

Maximálna nosnosť je 100 kg.

**Rozloženie:** otvoríť upínacie páku a stlačiť zaist'ovacie tlačidlo a postaviť riadidlá až sú zreteľne zaistené, zaistiť upínacie páčku. Tlak upínacie páčky možné regulovať skrútkou.

**Zloženie:** otvoríť upínacie páku s stlačiť poistné tlačidlo súčasne s modrým tlačidlom a zložiť riadidlá ku stúpadlo než zreteľne zaklapne, zaistiť upínacie páčku.

#### **Micro Downtown**

Maximálna nosnosť je 100 kg.

**Rozloženie:** stlačte strieborné tlačidlo u skladacieho mechanizmu a roztvorte riadiaca tyč od nášľapnej dosky, čím kolobežku postavíte

**Složenie:** nadvihnite krytku skladacieho mechanizmu a špičkou topánky zľahka kopne do vrchnej časti skladacieho mechanizmu, čím dôjde k jeho odisteniu.

#### **Freestylové kolobežky Micro MX Crossneck / MX TRIXX / MX Benj Edition / MX Freeride Street / MX Core / Ramp**

Maximálna nosnosť je 100 kg.

**Montáž:** Zasuňte riadidlá do objímky vidlice a skrútky objímky pevne dotiahnite.

**Demontáž:** Uvoľnite skrútky objímky a vysuňte riadiaca tyč.

#### **Micro Kickboard Monster / Original / Compact**

**Rozloženie:** zatiahnite za objímku dole pri skladacieho mechanizmu, postavte riadiaca tyč do vzpriamenej polohy. Objímka zacvakne na pozícii a zaistiť riadidlá proti zloženiu - skontrolujte.

**Zloženie:** zatiahnite za objímku smerom nahor a sklopte riadiacu tyč. Objímka zacvakne na pozícii a zaistiť riadidlá proti zdvihnutiu.

Výmena riadidiel: joystick / riadidlá T - odstranit krytku SWISS DESIGN, vyskrutkovať skrútku. Vyberieme a vymeníme joystickovú guľu alebo riadidlá T. Skrútku zaskrutkujeme, utiahneme a vrátime krytku späť.

#### **Micro Luggage**

**Rozloženie:** stlačte modré tlačidlo na vrchu riadidiel a riadidlá vytiahnite. Zatiahnite za popruh s modrými šípkami a druhou rukou sklopte nášľapnú dosku. Riadidlá zaistíte sklopným tiahlom zdvihnutím smerom nahor. Pred jazdou zkontrolujte zabezpečenie nášľapnej dosky v sklopenej polohe.

**Zloženie:** Odistite riadidlá sklopením tiahla. Zatiahnite za popruh s modrými šípkami a druhou rukou zdvihnite nášľapnú dosku späť ku kufru. stlačte modré tlačidlo na vrchu riadidiel a riadidlá zasuňte. (Obrázky na strane 26-27 v manuáli).

#### **Montáž sklopných rukovätí riadidiel s mosadznými tlačidlami**

Riadidlá zasunúť do otvorov na to určeným, riadidlá vyrovnáť tak, aby obe mosadzná tlačidlá zaskočila. Vybratie riadidiel Stlačiť mosadzná tlačidlá a vytiahnuť riadidlá.

#### **Montáž vodorovné tyče riadidiel (Micro Downtown / Suspension)**

Inbusovým kľúčom povoliť a vytiahnuť skrútky pre riadiace tyč. Vložiť a vycentrovať tyč s riadidlami (brzda pre Downtown by mala byť na pravej ruke). Vrátiť krytu a skrútky pevne dotiahnuť.

#### **Nastavenie výšky riadítok pri modeloch ktoré to umožňujú**

Otvoriť upínacie páku na riadiacej tyči a nastaviť požadovanú výšku riadidiel. V ideálnom prípade na maximálnu výšku tak, aby zaskočilo tlačidlo v riadiacej tyči. Pokiaľ nastavujete nižšiu výšku dostatočne dotiahnite skrútku (inbusovým kľúčom) u upínacie páčky tak, aby nedochádzalo k samovoľnému poklesu riadidiel. Pre zloženie riadiace tyče povolte upínacie páčku, ak máte zaskočené tlačidlo v riadiacej tyči je potrebné ho stlačiť, potom znížte riadiaca tyč.

#### **Keď nejde akákoľvek upínacie páka späť správne zavrieť**

Ak upínacie páka nedosahuje správny uzatvárací efekt, je potreba skrútka naproti páčke doťahovať rúk alebo inbusovým kľúčom tak dlho, až je upnutie dostačujúca.

#### **Brzdový systém**

Vaša Micro kolobežka je vybavená inováčným brzdovým systémom. Pri brzdení jednoducho postavte pravou alebo ľavou nohou na brzdu na zadnom koliesku.

**Pozor!** Plech na brzde môže byť veľmi horúci - vyvarujte sa kontaktu s kožou, hrozí nebezpečenstvo popálenia!

## **Záručné podmienky**

Micro kolobežka má záruku 24 mesiacov od dátumu predaja na materiál a na prácu. Počas záručnej lehoty je na posúdenie Micro Mobility Systems, či je tovar v záruke opraviteľný alebo či bude vymenený.

#### **Záruka sa nevzťahuje na škody súvisiace s:**

- nesprávne použitie (napr. Skoky, u-rampy, skateparky na modeloch, ktoré nie sú na to určené), prekročenie nosnosti kolobežky, použitia na iný účel, než je určené, nedbalé použitie alebo na normálne opotrebenie
- na vonkajšie okolnosti (napr. Prudký náraz do obrubníka, koľajnice, prekážky na ceste, atď.)
- neodborne vykonané opravy alebo zásahy do modelu
- nesprávna montáž koliesok, guľôčkových ložísk, pružín, stúpadlá a ostatných častí
- zadné koliesko musí byť včas vymenené podľa štýlu jazdy, váhy jazdca a podľa kvality povrchu terénu
- pre originál Micro kolieska používajte iba originálne osovej skrútky

#### **Záručný servis**

- uschovajte si pokladničný doklad od Vášho predajcu - v prípade uplatňovania záruky bude musieť byť predložený
- pri reklamácií vezmite sebou k Vášmu Micro predajcovi kúpnu doklad a produkt
- Váš predajca preskúma závalu a navrhne ďalšie postu
- ak reklamácia Vašej kolobežky nebola uznaná ako oprávnená, ponúkne vám váš Micro predajca ku kúpe nové náhradné diely, v prípade záujmu môže vykonať montáž
- záruka sa vzťahuje iba na prvého majiteľa a je obmedzená na 24 mesiacov od dátumu predaja

## **Dôležité**

**Odporúčania na zaobchádzanie s Micro kolobežkou:** jazdite vždy disciplinovane a dodržujte bezpečnostné predpisy a pravidlá.

#### **Upozornenie pre freestylové kolobežky:**

Pred použitím freestyle kolobežiek si najskôr overte, pre aký freestyle je Váš model určený. Niektoré modely môžu byť určené pre skoky a agresívny štýl, iné iba pre triky na bežnom povrchu. Hoci sú tieto kolobežky postavené pre freestyle, nie sú nezniteľné a nemusia odolať všetkým priamym či nepriamym nárazom, pádom z výšky na inú časť ako sú kolieska a nešetnému zaobchádzaniu - v týchto prípadoch nemusí byť prípadná reklamácia uznaná! Tieto kolobežky je nutné pravidelne kontrolovať a v prípade akéhokoľvek poškodenia či deformácie, je nutná okamžitá výmena poškodeného dielu.

#### **Údržba**

Po každom použití vyčistite kolobežku vlhkou, mäkkou handričkou. Ložiská čistiť pravidelne mäkkou handričkou a rozstupy pravidelne olejovať popr. vymeniť. Po použití ostrých hrán môže dôjsť k poškodeniu.

Neopierať sa celou váhou o otočný čap, mohlo by dôjsť k deformácii rúrky a tým by prestala byť výškovo nastaviteľná.

Pohyblivé diely skladacieho mechanizmu každé 3 týždne zľahka postriekať olejom a utrieť. Riadidlá po cca.4 týždňoch skontrolovať a ak to je potrebné, znovu nastaviť.